

TIENS UV-tolmuimeja

CY350L

Tervislikuma kodu heaks

Tootja: Tianjin Tianshi Biological Engineering Co., Ltd. No.20 Xinyuan Road, Wuqing Development Area, Tianjin, China. Postal Code: 301700. www.tiens.com. Toode tud Hiinas.

Tehas: Tianjin Yulongxinyuan Technology Co., Ltd, No.1, Jinbo Road, Jinbo Industrial Park, Nancaicun Town, Wuqing District, Tianjin, Hiina.

Importija: Tiens Europe GmbH, Georg-Wilhelm-Strasse 3, 10711 Berliin, Saksamaa. Tel.: +49 30 800973 80. Email: info@tiens.eu. Veebileht: www.tiens.eu.

Turustaja Ühendkuningriigis: TIENS UK LTD, Churchill House, 120 Bunns Lane, Mill Hill, London NW7 2AS, Ühendkuningriik

Kasutusjuhend

Sisukord

- *UV-tolmuimeja omadused*
- *Ohutusjuhend ja hoiatused*
- *Toote ehitus*
- *Kasutus- ja hooldusjuhend*
 - *Tolmumahuti puhastamine*
 - *Filtrite puhastamine*
 - *HEPA-filtri puhastamine*
 - *Automaatharja puhastamine*
- *Tõrkeotsing*
- *Toote tehnilised andmed*

UV-tolmuimeja omadused

Võimas automaatne rullhari

Korista pori, juukseid ja muud mustust. Puhasta vaipu, madratseid ja voodikatteid. Tõhus vaipadel ja pehmetel tekstiilkattega pindadel.

Mitmetoimeline filtreerimissüsteem

Võrk-õhufilter tagab tolmu kogumiseks tugeva imemisvõime. Pestav vahtmaterjalist filter püüab kinni ülipeened osakesed. HEPA-filter vähendab õhus levivate allergeenide hulka.

Patogeenidevastane UV-lamp

Eemaldab kuni 99,9% pisikutest, bakteritest ja viirustest.

Ohutusjuhised ja hoiatused

Loe ohutusjuhised ja hoiatused enne toote kasutamist hoolikalt läbi.

Tolmuimeja on mõeldud AINULT tubaseks kasutamiseks.

Kasuta seadet ainult kasutusjuhendis ettenähtud viisidel. Kasutusjuhendist mitte kinnipidamine võib põhjustada seadmele või selle kasutajale tõsiseid vigastusi.

Seadme korpuse või eemaldatavate osade (tolmumahuti, õhufiltri või vahtmaterjalist filtri) puhastamiseks kasuta alati niisket lappi ja leiget vett, millesse on lisatud paar tilka õrnatoimelist pesuvahendit. Ära puhasta seadet kunagi tugevate söövitavate puhastusvahendite, bensiini, lahustite või mineraalõlidega.

Kui tolmuimeja ei tööta korralikult või on kahjustada saanud, võta ühendust turustajaga, et saada nõu, toode tagastada või saata see volitatud parandusteenuse pakkujale.

Hoiatused

Ära suuna UV-valgust katmata silmade, naha või juuste suunas, kuna see võib tekitada vigastusi. Seadet kasutades jälgi, et inimesed ega loomad ei satuks otsese UV-lambi valguse kätte.

Ära luba lastel tolmuimejat kasutada ega sellega mängida. Laste lähedal kasutades tuleb olla eriti tähelepanelik.

Ära kasuta toodet välitingimustes, et vältida elektrišoki, tulekahju või tõsiste vigastuste ohtu.

Ära tiri, tõsta ega kannu toodet voolujuhtmest hoides. Voolujuhet vooluvõrgust eemaldades väldi juhtme tirimist. Seadme eemaldamiseks vooluvõrgust võta kinni ja tõmba pistikust, mitte voolujuhtmest.

Ära puutu pistikupesa, voolujuhet ega seadet märgade kätega. Ära kasuta seadet, kui voolujuhe või pistik on kahjustada saanud.

Ära kasuta seadet kohtades, kus inimesed võivad voolujuhtmele astuda või selle taha komistada. Hõõrdumine või liigne surve võivad tekitada kuumust ning põhjustada elektrišokki.

Ära eemalda toodet vooluvõrgust ega lülita seadet teise pistikupesasse ümber, kui seade on sisse lülitatud – see võib põhjustada elektrišoki või tulekahju.

Võimalusel väldi pikendusjuhtme kasutamist. Sobimatu pikendusjuhtme kasutamine võib põhjustada tulekahju või elektrišoki.

Ära ime tolmuimejasse teravaid esemeid ega suuri prügitükke, kuna need võivad kahjustada mootorit või seadet ennast.

Ära kasuta seadet, kui õhu sisse- või väljalaskeava on blokeeritud, kuna see võib kahjustada seadme mootorit või seadet ennast.

Ära kasuta seadet tuleohtlike või süttivate ainete (näiteks bensiini) puhastamiseks ning hoidu kasutamast seadet kohtades, kus võib selliseid vedelikke leiduda.

Toote ehitus

Korpus

Käepide

Sisselülitamisnupp

Õhu väljalaskeava

Õhu sisselaskeava

LED-lamp

Kaitsekate

Automaathari

UV-lamp

Eemaldatavad osad ja tarvikud

Tolmukoguja

Võrkfilter (filtreerib tolmu, juuksekarvu, leivapuru ning muud nähtavad jäätmed)

Vahtmaterjalist õhufilter (filtreerib peene tolmu ning mikroorganismid)

HEPA-filter (filtreerib 99,95% tolmu, õietolmu, bakterid ning muud $\geq 0,3$ mikroni suurused allergeenid)

Automaathari (eemaldab pindadelt juuksekarvad, kangakiud, tolmulestad ning muud allergeenid ja mikroorganismid)

Kasutus- ning hooldusjuhend

Sisselülitamisnupp

Seadme käivitamiseks vajuta sisselülitamisnupule (esipaneelil süttib LED-tuli). Seadme väljalülitamiseks vajuta uuesti.

Tolmukoguja puhastamine

Enne seadme puhastamist lülita seade alati välja ning eemalda vooluvõrgust.

Seadme hea seisukorra säilitamiseks ning mootori tõhusa tööea pikendamiseks tühjenda ja puhasta tolmu kogujat tihti.

1. Hoi a seadme korpusest kinni ning eemaldamiseks keera tolmu kogujat päripäeva.
2. Eemalda vaht- ja võrkfilter tolmu kogujalt ning tühjenda anum.
3. Pane filtrid tolmu koguja külge tagasi.
4. Tolmu koguja tagasi panemiseks hoi a korpusest kinni ning keera tolmu kogujat vastupäeva.

Filtrite puhastamine

Kõiki filtreid peale HEPA-filtri saab pesta jooksva kraaniveega. Seadme töökorra säilitamiseks puhasta filtreid võimalikult tihti.

1. Eemalda tolmu koguja seadme korpuse küljest.
2. Eemalda filtrid.
3. Puhasta sisefiltrid jooksva kraanivee all.
4. Kui võrk- ja vahtmaterjalist filter on mustad, võid neid sooja veega loputada.
5. Enne filtrite tagasi panemist lase neid kuivada. Kui filtrid ei ole päris kuivad, võib niiskus mootoris imenduda ning seda kahjustada.
6. Filtreid ei tohi puhastada kuuma veega, mikrolaineahjus ega pesumasinas.

HEPA-filtri puhastamine

HEPA-filtrit ei tohi veega pesta, sest see kahjustab filtrit pöördumatult. Tavalistes kodustes tingimustes kestab üks HEPA-filter umbes ühe (1) aasta. Kui seadme ventilatsioon ei tööta enam hästi, tuleb HEPA-filter vahetada.

1. HEPA-filtri kaas on seadme paremal küljel. Eemaldamiseks keera HEPA filtri kaant päripäeva ning tõmba filter välja.
2. Esmalt puhasta HEPA filtri paberpind õrnalt sõrmedega, eemaldades sellelt mustus, tolm ja juuksekarvad. Seejärel pühi pehme harjaga üle.
3. Aseta HEPA filter masinasse tagasi, pane kaas peale ning keera vastupäeva kinni.

Automaatharja puhastamine

Harja hooldamiseks ja töökorras hoidmiseks puhasta seda sagedasti, kuna niidid ja juuksekarvad võivad harja ümber keerduda.

1. Eemalda korpuse põhjalt kaitsekaas (vt pilti).

2. Eemalda hari seadmest ning lõika niidid ja juuksekarvad ettevaatlikult lahti, püüdes harja mitte kahjustada.
3. Pane hari tagasi ning paigalda ka kaitsekaas (vt pilte).

Tõrkeotsing

Probleem	Põhjus	Lahendus
Seade ei käivitu.	Veendu, et seade on vooluvõrku ning sisse lülitatud.	Ühenda seade vooluvõrku.
	Tolmukoguja ei ole ühendatud.	Paigalda tolmukoguja korralikult.
	Jälgi, et vooluvõrgu pingeline vahemikus 220 kuni 240V.	110V võrgu puhul vajad pingemuundurit.
Seade lõpetas äkitselt töö.	Tolmukoguja on täis.	Tühjenda tolmukoguja.
	Filtrid on mustad.	Puhasta filtrid.
Tolmuimeja ei ime ja teeb valju häält.	Vahtmaterjalist ja võrgust filtrid on mustad.	Puhasta filtrid.
	HEPA-filtrid on mustad.	Puhasta HEPA filter.
Tolmukoguja tekitab müra.	Sinna on sattunud metall- või plastesemeid.	Tühjenda tolmukoguja.
Õhu väljalaskevast tuleb kemikaalilõhna.	Esimesel kolmel kasutuskuul võib seadmest kemikaalilõhna erituda.	Tühjenda tolmukogujat ning puhasta filtreid sageli.
	Tolmukoguja on täis või filtrid on mustad.	

Tehnilised andmed

Mudel	CY350L
Mõõtmed	470 x 270 x 260 mm
Kaal	2,1 kg
Nimipinge	220 V–240 V
Nimisagedus	50 Hz
Nimi-sisendvõimsus	350 W
UV-lambi võimsus	7 W
UV-lambi lainepikkus	253,7 nm
Harja pöörlemiskiirus	6000 RPM
Voolujuhtme pikkus	5 m